iCandy®

De iCandy apple is een hoogwaardig product ontworpen en gedistribueerd door:
iCandy World Limited
Montgomery Way
Biggleswade
Bedfordshire
SG18 8UB
England

Tel: +44 (0) 1767 604400
Fax: +44 (0) 1767 604410
Email: info@icandyworld.com
www.icandyworld.com

© iCandy World Limited.

Geïmporteerd in de Benelux door:
Bacookie bv
Kroonstraat 5
4879 AV Etten-Leur
T. +31 (0) 85 201 2010
F. +31 (0) 87 784 8012
E-mail: info@bacookie.nl
www.bacookie.nl

iCandy®

iCandy apple instructie handleiding

BELANGRIJK

Behoud voor toekomstige naslag.

Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
De veiligheid van uw kind komt in gevaar als u deze instructies niet volgt.

WAARSCHUWING! Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten.
Op veiligheid getest en gecertificeerd volgens BSEN1888 : 2003 voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.
Getest op de naleving van Furniture and Furnishings (Fire) (safety) Regulations.

1


2

3

4

5


6

7

8


9

10

11


12


13

14

15



16

17

18

19

20

21



22

23

24 & 25

iCandy appel instructies

Correct gebruik en onderhoud van uw kinderwagen is essentieel. Neem even de tijd om deze instructie handleiding volledig en zorgvuldig door te lezen.
Als u meer advies of hulp bij het gebruik van uw kinderwagen wenst, neem dan contact op met de winkelier.

1. WAARSCHUWING Om letsel door verstikking te voorkomen, dient u onmiddellijk alle beschermende verpakkingen van dit product te verwijderen. Houd plastic verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen. Baby's en kinderen kunnen dit in hun mond stoppen en stikken. Het verpakkingsmateriaal niet in de buurt van wiegjes, boxen en kinderwagens leggen. Gooi de verpakking meteen weg, met uitzondering van de buitenste verpakking doos.

Volg deze eenvoudige instructies om uw iCandy apple te monteren.

a zonnekap (afzonderlijk verkrijgbaar als Flavour pack)
b veiligheidsbeugel
c stoeltje
d onderstel
e achterwielen
f autostoel adapters (afzonderlijk verkrijgbaar)
g regenhoes

De iCandy apple is getest om te voldoen aan BSEN 1888:2003 en is getest op naleving Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations.

Nuttige tip

Nieuwe producten zijn soms stug en stijf in de bediening. Wij adviseren ALLE adapters en bevestigingsonderdelen licht in te smeren met een siliconen meubelspray. Dit gaat het beste door wat spray op een zachte doek te spuiten en op relevante onderdelen wrijven.

1. Opgeklapt / vergrendeling om bij een te houden

Druk tegelijkertijd beide clips in zoals aangegeven om de riem los te maken. **Deze vergrendeling moet vastgezet worden voor het opbergen.**

2. Openen

U opent de iCandy apple door achter de kinderwagen te gaan staan en met beide handen de duwstang omhoog te trekken totdat de iCandy apple vast klikt.

3. Montage van de remstang / achteras montage

Draai de iCandy apple ondersteboven. Plaats de remstang / achteras montage met de rem hendels zover mogelijk naar boven. Monteer de bevestigingspunten van de remstang/ achteras veilig aan het onderstel. Trek stevig aan elke kant van de gecombineerde rem stang / achteras om te controleren of de bevestigingspunten aan beide zijden veilig zijn vast geklikt.

4. Montage van de achterwielen.

Til de vergrendelinghendel op. Plaats het wiel in de as. Laat de vergrendelinghendel los, de wielen moeten vast klikken. Trek aan wiel om te controleren of het veilig is gemonteerd. Dit proces wordt herhaald voor de andere zijkant.

5. Bevestigen van de zonnekap

Plaats de kap op het zitframe en zorg ervoor dat deze vast klikt in de daarvoor bestemde houders.

6. Het verwijderen van de zonnekap

Verwijder de zonnekap door het indrukken van de clips aan beide kanten zoals getoond en trek om te verwijderen.

7. Veiligheidsbeugel
Plaats de veiligheidsbeugel in de houders op het zitframe, tot deze vast klikt. Druk de knoppen gelijktijdig in en trek de veiligheidsbeugel omhoog om te verwijderen.

8. Veiligheidsafdekplaatjes
Indien gewenst kunnen de Veiligheidsafdekplaatjes bevestigd worden.

9. Bevestigen van de stoel
Plaats de stoelframe steunen in de houders op het onderstel. De stoel kan zowel voorwaarts als achterwaarts gericht geplaatst worden.

2. WAARSCHUWING Deze stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

3. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de reiswieg of de stoel goed vastzit op het onderstel.

10. De stoel kantelen
Druk, om de zithoek te verstellen, de grijze knoppen aan beide binnenzijden van de stoel in en kantel de stoel in de gewenste positie. Laat de knop los in de gewenste positie om te vergrendelen.

11. Instellen van de voetsteun
Druk beide knoppen aan de zijkanten van de zitting tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt. Plaats de voetsteun in de gewenste positie en laat de knoppen los om te vergrendelen.

12 & 13. Voorwiel
De voorwielen kunnen in een vaste positie of in een zwenkstand worden geplaatst.

14. Duwstang hoogteverstelling
De duwstang kan in zeven hoogte posities geplaatst worden . Druk de grijze knop op de duwstang in en stel de duwstang in op de gewenste positie. Laat de knop los voor vergrendeling.

15. Gebruik van de parkeerrem
Om de kinderwagen op de rem te plaatsen, drukt u zachtjes op het midden van de remstang. Een schommelende beweging van de kinderwagen helpt hierbij. Plaats de voet onder de remstang en duw naar boven om de rem te ontgrendelen.

4. WAARSCHUWING Gebruik altijd de parkeerrem wanneer de kinderwagen stilstaat.

16 & 17. Inklappen van het onderstel
Verwijder de stoel of reiswieg voor het inklappen. Druk tegelijkertijd de grijze knop op de duwstang (1) en de tweede vergrendelingknop (2) aan de zijkant van het onderstel in.

Het gebruik met een Maxi-Cosi Cabrio Autostoeltje
Maxi-Cosi babyautostoeltjes zijn geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot ca. 15 maanden en een gewicht tot 13kg. (Zoals aangegeven op de Maxi-Cosi autostoel).

5. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de autostoel goed is bevestigd.

18. Bevestigen van de autostoeladapters (afzonderlijk verkrijgbaar)
Schuif de adapters in de houders op het onderstel en zorg ervoor dat de adapters goed vast klikken. De adapters moeten een klein beetje achterover hellen voor de juiste positie.

19. Installeren van de Maxi-Cosi Cabrio autostoel
Plaats de autostoel op de adapters met het hoofdeinde aan de voorkant totdat u een "Klik" hoort. Controleer om er zeker van te zijn dat alles juist is aangesloten.

20. Het verwijderen van de Maxi-Cosi Cabrio autostoel
Druk op de knoppen aan beide zijden van de autostoel terwijl u tegelijkertijd het autozitje optilt van het onderstel. De adapters blijven op het onderstel bevestigd.

21. Verwijderen van de autostoel adapters (afzonderlijk verkrijgbaar)
Ontgrendel de adapters voor het verwijderen door de grijze knoppen in te drukken. Trek de adapters omhoog, los van het onderstel.

22. Beveiliging van uw kind met de 5-puntsveiligheidsgordel
Steek de gespen 1 & 2 in en trekt u deze uit de houder 3 en klik in elkaar.
Pas de maat van de vijf-puntsgordel aan op de aangegeven punten in de richting van de dubbele pijlen.
Om de gordel los te maken drukt u de gespen 1 & 2 in en trekt deze uit de houder 3. D-ringen zijn aanwezig voor de bevestiging van een extra harnas volgens BS 6684 norm.

6. WAARSCHUWING Maak altijd gebruik van de 5-punt veiligheidsgordel om ernstig letsel te voorkomen.

23, 24 & 25. Gebruik van de PVC Regenhoes
Plaats de regenhoes zoals afgebeeld en bevestig de klittenbanden waar nodig.

7. WAARSCHUWING Laat binnenshuis, in een warme atmosfeer of in de buurt van een warmtebron nooit regenhoezen, zonnekappen en dekjes op of over de kinderwagen, uw kind kan oververhit raken.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

iCandy apple reiswieg

26. Verwijder de matras

27. Verwijder de binnenbekleding van de reiswieg

28. Steunbeugels reiswieg

Schuif de span en steunbeugels aan de voor- en achterzijde tot onder de clips.

29. Werking van de zonnekap

Trek de draagbeugel zoals geïllustreerd omhoog totdat de twee grijze knoppen (pijlen) een duidelijke klik laten horen. Controleer of de beugel veilig vastzit voordat u de baby in reiswieg legt.

30. Neerklappen van de zonnekap

Druk op beide grijze knoppen aan de binnenzijde van de reiswieg voordat u de draagbeugel draait en de kap neerklapt.

31, 32 & 33. Bevestigen van de reiswieg op het onderstel

Plaats de reiswieg op het onderstel met de adapters in de daarvoor bestemde houders. Verzeker u ervan dat de grijze knoppen aan de binnenzijde van de reiswieg vastklikken.
Controleer of de reiswieg goed vastzit aan het onderstel door de reiswieg aan de draagbeugel op te tillen. Trek de stabilisator stang naar beneden en klik deze op de boodschappenmand zoals afgebeeld.

8. WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of de reiswieg of de stoel goed vastzit op het onderstel.

34. Afnemen van de reiswieg

Maak de stabilisator stang los en berg deze op aan de onderzijde van de reiswieg.
Druk op beide grijze knoppen zoals afgebeeld, en schuif tegelijkertijd voorzichtig de vergrendeling omhoog. Til de reiswieg na ontgrendeling direct van het onderstel af.

35. Reiswieg Regenhoes

Plaats de regenhoes eerst over de kap van de reiswieg en pas daarna over het voeteneinde. Zorg ervoor dat de elastische naden van de regenhoes onder de reiswieg komen.

Reiswieg reinigingsinformatie

De buitenkant van de reiswieg, de zonnekap en het wiegdekje van de iCandy apple kunnen worden gereinigd met een vochtige doek.

De voering en hoes moeten op de hand gewassen worden met een mild wasmiddel op een maximum temperatuur van 30 graden (zie de wasinstructies op het etiket). Niet geschikt voor de wasmachine of droger.

9. WAARSCHUWING De iCandy apple reiswieg is alleen geschikt voor kinderen die NIET zonder hulp kunnen zitten of omrollen en die zichzelf NIET kunnen opduwen op handen en knieën. Maximaal gewicht van het kind: 9 kg (circa 6 maanden).

10. WAARSCHUWING Laat geen andere kinderen zonder toezicht spelen in de buurt van de reiswieg.

11. WAARSCHUWING Niet gebruiken indien er onderdelen zijn gebroken, gescheurd of vermist.

12. WAARSCHUWING Gebruik nooit een matras dikker dan 30mm. Dit zal de effectieve hoogte binnen in de reiswieg verlagen tot minder dan 140mm. Wanneer een matras apart is aangeschaft moet deze voldoen aan BS1877-deel 10: 1997. conform to BS1877-part 10 :1997.

Belangrijk

1. Gebruik de reiswieg alleen op een stevige, horizontale, vlakke en droge ondergrond.

2. De handgrepen en de onderkant van de reiswieg moeten regelmatig worden geïnspecteerd optekenen van beschadiging en slijtage.

3. Wees bewust van de risico's van open vuur en andere hittebronnen, zoals kookplaten, gashaarden, enz., in de buurt van de reiswieg.

4. De iCandy apple reiswieg is geen veilig vervoersmiddel voor in de auto en moet nooit als zodanig worden gebruikt. Gebruik een goedgekeurd autostoeltje voor veilig vervoer in de auto.

Algemene instructies

- Gebruik de iCandy apple voor slechts één kind tegelijk.
- De iCandy apple is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar (tot 20kg).Wanneer het kind zit mag het midden van zijn of haar hoofd niet boven de bovenkant van de zitting uitkomen. Het maximale gewicht voor gebruik met een Maxi-Cosi Cabrio autostoeltje is 13kg. Het maximale gewicht voor de iCandy apple reiswieg is 9 kg.
- Het is aanbevolen dat u de iCandy apple stoel niet gebruikt voordat het kind goed zelfstandig rechtop kan zitten, dit is gewoonlijk rond de 6 maanden.
- Zorg ervoor dat de iCandy apple volledig is uitgeklapt en geborgd voordat u uw kind in de wagen plaatst.
- Houd uw kind weg van alle bewegende onderdelen bij het opklappen, uitklappen of aanpassen van de kinderwagen.
- Gebruik altijd de rem bij het parkeren, zelfs wanneer u maar voor een ogenblik stil staat.
- Inspecteer en reinig uw kinderwagen vaak. Gebruik nooit schuurmiddelen of smeermiddelen.
- Til de iCandy apple nooit op en gebruik nooit de roltrap of trap als er een kind in de wagen zit.
- Gebruik enkel originele accessoires en door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Als dat niet gebeurt, kan dit invloed hebben op uw garantie.
- Breng geen veranderingen product aan. Als u problemen of klachten heeft, neem dan eerst contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht of met de importeur.
- Om het risico van verstikking te vermijden, houdt alle plastic verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- De iCandy apple is gekeurd in overeenstemming met BSEN1888 voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.

⚠ VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGEN

a. WAARSCHUWING Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten. Houd uw kind altijd in het oog, als de kinderwagen in gebruik is.

b. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat uw kind te allen tijde een correct gemonteerde en afgestelde veiligheidsgordel draagt. Voor extra veiligheid zijn 'D' - ringen aanwezig voor de bevestiging van een extra veiligheidsharnas, indien gewenst, goedgekeurd BS 6684.

c. WAARSCHUWING Houd kinderen uit de buurt van bewegende onderdelen voordat u aanpassingen maakt. Om beknelling te voorkomen, houd uw eigen vingers en de vingers van uw kinderen uit de buurt van vouwende of opklappende onderdelen. Overbelasting, onjuist opklappen en het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de kinderwagen beschadigen, breken of anderszins onveilig voor gebruik maken.

d. WAARSCHUWING Sta niet toe dat uw kind zonder hulp in de kinderwagen klimt.

e. WAARSCHUWING De stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

f. WAARSCHUWING Gebruik geen andere vervangingsonderdelen of accessoires, zoals kinderzitjes, tas haken, regenhoezen, enz. dan die welke zijn goedgekeurd door iCandy.

g. WAARSCHUWING Overbelast de kinderwagen niet met extra kinderen, zware pakketten, goederen of accessoires. Tassen en andere voorwerpen mogen niet worden opgehangen aan de duwbeugel omdat ze schade kunnen toebrengen aan het onderstel of frame of er anderszins toe kunnen leiden dat de kinderwagen uit balans raakt en kantelt.

h. WAARSCHUWING Houd uw kinderwagen vast wanneer u in de buurt bent van een rijweg, auto of trein. Zelfs met de rem er op, kan de trilling van het voertuig ertoe leiden dat de kinderwagen in beweging komt. De kinderwagen mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

i. WAARSCHUWING Gebruik de kinderwagen niet op een wijze waarvoor deze niet is bedoeld.

j. WAARSCHUWING Als de kinderwagen wordt gebruikt door iemand die er niet vertrouwd mee is (bijvoorbeeld door grootouders) altijd laten zien hoe het werkt.

k. WAARSCHUWING Gebruik in het stoeltje altijd de kruisgordel in combinatie met de heupgordel.

l. WAARSCHUWING Gebruik nooit de reiswieg op enig onderstel.

m. WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.

n WAARSCHUWING De maximale belasting voor het boodschappenmandje is 5kg.

o. WAARSCHUWING Bewaar deze instructie handleiding met de iCandy apple kinderwagen voor toekomstig gebruik.

- ALGEMENE VEILIGHEID - Open haarden en verwarmingstoestellen, in het bijzonder draagbare typen, moet worden afgeschermd door een kinderveiligheids haardscherm. Houd uw kind uit de buurt van hete vloeistoffen, fornuizen, radiatoren, draagbare convectoren, open haarden, enz. om brandwonden te voorkomen. Gebruik altijd een traphekje.

- OPMERKING OPMERKING In het belang van klantenservice en productontwikkeling, herzien wij de kwaliteit van onze producten op een dagelijkse basis. We behouden ons het recht voor de specificatie van onze producten en hun onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Het aangeschafte product kan verschillen van het product zoals het beschreven is in de gebruiksaanwijzing. De meest actuele gebruiksaanwijzingen kunnen worden aangevraagd bij onze service afdeling (zie contact gegevens).

Product Verzorging en onderhoud

De iCandy apple kinderwagen vereist regelmatig onderhoud door u.

- Inspecteer en controleer regelmatig de vergrendelingen, remmen, veiligheidsgordel, de houders, adapters, verstelinrichtingen, verbindingen en bevestigingen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en volledig functioneren.
- De remmen en wielen zijn onderworpen aan slijtage en moet worden vervangen wanneer nodig.
- Wanneer er onderdelen van uw iCandy apple kinderwagen stijf worden of moeilijk werken, controleer dan of vuil niet hiervan de oorzaak is. Probeer vervolgens een kleine hoeveelheid van een spuitbaar smeermiddel bijv. siliconenspray. Zorg ervoor dat het smeermiddel wel tussen de componenten komt, maar teveel smeermiddel kan de ophoping van vuil juist stimuleren.

Regelmatig licht smeren van bewegende delen verlengt de levensduur van uw kinderwagen en maakt open en dicht klappen eenvoudiger.

- De kleur van sommige stoffen kan in de zon vervagen. Laat de iCandy apple kinderwagen daarom nooit voor langere perioden in het zonlicht staan.
- Bewaar de kinderwagen op een droge, goed geventileerde en veilige plaats.
- Uw kinderwagen moet worden onderhouden en gereviseerd alvorens deze te gebruiken voor een tweede baby, of binnen 18 maanden, indien dit eerder is.

Product verzorging en onderhoud

- De plastic en metalen delen van de kinderwagen kunnen met een schone spons met warm water en een mild schoonmaakmiddel worden gereinigd.
- De stoel kan worden gereinigd door lichtjes sponsen met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Maak nooit schoon met schuurmiddel, ammoniak, bleek of chloor bevattende en bijtende reinigers.
- Laat alle onderdelen goed drogen voordat ze worden opgeborgen.
- Plaats de kinderwagen volledig geopend in een warme, goed geventileerde omgeving na blootstelling aan natte of vochtige omstandigheden. Droog het af met een zachte, pluisvrije en absorberende doek. Achtergebleven vocht dat aan de aandacht ontsnapt kan schimmel, meeldauw of roest veroorzaken wat schade toebrengt aan de kinderwagen.

Garantie

Onze producten zijn voorzien van een garantie op defecten in materiaal en fabricagefouten voor een periode van twee jaar vanaf datum van aankoop. De garantieperiode voor een iCandy apple reiswieg is zes maanden vanaf de aankoopdatum.
In het geval van fabricagefouten aan producten zullen wij deze kosteloos repareren.
Als het niet praktisch is om te repareren zullen we het betreffende onderdeel vervangen, dit ter beoordeling van iCandy.
Als de klacht te wijten is aan slijtage, ongeluk, verwaarlozing of nalatigheid, of buiten de garantie valt, zullen we graag repareren voor een redelijke vergoeding.

De garantie geeft recht aan de oorspronkelijke koper die het product heeft aangekocht bij een erkende dealer. Gedateerd bewijs van aankoop is vereist. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar.

De garantie geeft recht op vakmanschap of materialen die defect geacht worden, mits de kinderwagen te allen tijde is gebruikt onder normale omstandigheden in overeenstemming met de instructies, en goed is onderhouden.
De garantie geldt niet voor tweedehands producten, bewerkte of aangepaste producten, slecht onderhouden product, normale slijtage, kleurvervaging en stof beschadigingen, oneigenlijk gebruik bijvoorbeeld: verkeerd gebruik, abnormaal gebruik; niet volgen instructies; kind onbewaakt; veiligheidsgordel niet gebruikt; overmatige belasting; vervoerschade door bijv. luchtvaartmaatschappij of vracht schade.
Verzendkosten om het product naar de vertegenwoordiger van de fabrikant terug te sturen voor garantie, reparatie en service binnen de garantieperiode komen voor rekening van de klant.
Vertegenwoordiger van de fabrikant behoudt zich het recht voor een vergoeding voor diensten en / of voor vervangen of gerepareerde onderdelen in rekening te brengen. Transportkosten voor de retourzending kunnen van toepassing zijn.
Uitsluitingen: gevolgschade of schade aan personen of goederen ontstaan als gevolg van rechtstreeks of indirect gebruik van het product.
Bespreek garantie of service vragen met uw winkel. **U dient een gedateerd bewijs van aankoop te overleggen.**

Zij zullen u informeren over de volgende stap. Producten die door de klant rechtstreeks teruggezonden zijn naar fabrikant komen NIET in aanmerking voor garantie.

Gelieve uw product aankopen te registreren via onze online garantieregistratie door een bezoek aan onze website: www.icandyworld.com
Houdt u er aub rekening mee dat u uw serienummer moet registreren om de twee jaar fabrieksgarantie te activeren.
Uw serienummer is te vinden op de balk onder het boodschappenmandje van uw kinderwagen en op de stabiliserende stang van de reiswieg. Het is een witte sticker met duidelijk het woord serial number (serienummer) met cijfers daarna. Haal het boodschappenmandje weg om bij het serienummer op uw wandelwagen te kunnen.

iCandy appel accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de iCandy apple:

- Maxi-Cosi Cabrio autostoeladapters.
- Superfleece Luxe Voetenzak – verkrijgbaar in diverse kleuren
- Zitverkleiner - verkrijgbaar in diverse kleuren (Niet afgebeeld).
- Parasol - verkrijgbaar in diverse kleuren
- Lifestyle verzorgingstas
- Bekerhouder (Niet afgebeeld).
- Parasol / bekerhouder klem. (Niet afgebeeld).
- Flavourpack - verkrijgbaar in diverse kleuren.
- Jogger wiel. (Niet afgebeeld).
- Reistas (Niet afgebeeld).